

Anleitung

ACIM212 Ladegerät für die BeHeTec Kranakkus NM12IMA und NM13IMB und kompatibel der IMET s.r.l.

Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Ladegerät können Sie Kranakkus laden.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die Funktionen des Ladegerätes in optimaler Weise zu nutzen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Ladegerätes sorgfältig durch.

- Schließen Sie das Ladegerät nur an eine geeignete Steckdose an.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Akku, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
- Keine zu heißen Akkus laden. Die Akkus müssen vor dem Laden Raumtemperatur haben.
- Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn der Akku während des Ladevorgangs zu heiß wird. (>55-60°C)
- Laden Sie den Akku nicht zweimal. Laden ist nur nach vorheriger Entladung erlaubt.
- Das Ladegerät ist nur für Innenbenutzung geeignet, setzen Sie es weder Regen noch feuchten oder heißen Bedingungen aus.
- Lassen Sie das Ladegerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden am Gehäuse, Kabel oder Netzstecker zu sehen sind.
- Öffnen Sie nicht das Gerät und führen Sie keine Reparaturen durch. Reparaturen darf nur fachkundiges Personal durchführen.
- Decken Sie das Gerät weder ab noch setzen Sie es direkter Sonnenstrahlung aus, es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Akkus, Ladegeräte und Kabel von brennbaren Materialien und beweglichen Teilen fern halten.
- Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie ihre alten Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an einer autorisierten Sammelstelle ab.

Bedienung:

Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerätes in eine passende Steckdose.

Danach setzen Sie den Akku in den Ladeschacht so ein, dass die Kontakte des Akkus auf die Federkontaktstifte des Ladegerätes kommen. Jetzt den Akku fest in den Ladeschacht drücken. Der Ladevorgang startet automatisch.

Der Ladevorgang findet über die-dV Technologie statt. Nach Ladeende schaltet der Lader automatisch in die Erhaltungsladung.

Um den Ladevorgang zu stoppen, können Sie jederzeit den Akku entnehmen.

Für die Ladezustandsanzeige siehe untenstehende Tabelle.

Technische Daten:

Eingangsspannung:	100-240V +-10% 50/60Hz	
Akkutypen:	NM12IMA und NM13IMB	
Ladeverfahren:	-dV	
Max. Ladestrom:	800mAh	
Ladezustandsanzeige:	Kein Akku	LED leuchtet grün
	Laden	LED leuchtet rot
	Laden fertig	LED leuchtet grün
	Fehler	LED blinkt rot

Haftungsausschluss:

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die BeHeTec GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Folgeschäden, welche durch dieses Ladegerät verursacht werden und für Informationen welche in dieser Bedienungsanleitung gegeben sind.